


Bestellschlüssel Trapezgewindemutter

1 2 3 4 5 6
 T G M - - - X - - -

1	Produktkurzzeichen	TGM
2	Ausführungen Mutter	SKM = Sechskantmutter aus Stahl KSM = Kurze Stahlmutter zylindrisch LRM = Lange Rotgussmutter zylindrisch EFM = Einbaufertige Flanscmutter FMR = Flanscmutter Rohling LSF = Laufmutter mit Schlüsselfläche LWZ = Laufmutter mit Schwenkzapfen SMK = Sondermutter nach Kundenwunsch
3	Nenndurchmesser des Gewindes	z. B.: Tr20
4	Steigung	z. B.: 4
5	Steigungsrichtung	RH = Rechtsgewinde LH = Linksgewinde
6	Zubehör	0 = ohne Zubehör 1 = angebautes Zubehör 2 = mitgeliefertes Zubehör 3 = angebautes und mitgeliefertes Zubehör
	Kurzzeichen Zubehör	MAF = Mutteradapter für Flanscmuttern KAR = Kardanadapter (Schwenkplatte)



TGM-EFM



MAF

